

Teollisuusilmaverhot:

INDUVENT S ja INDUVENT U

OHJAUSKESKUS

Ohjauskeskus DST5 230 V

- 5-portainen puhallus nopeuden säädin
- ON / OFF kytkin
- MANUAALI ja AUTOMAATTI asento; automaatti toiminto: ovi kytkimellä
- moottorin ylikuumentumissuoja ja häiriö merkkivalo
- katso erillinen PDF sähkökytkentäkaavio

